

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA STRUMENTAZIONE DIGITALE DELLA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOAGORÀ

▶ PER INIZIARE

1. Se serve abbassare il telo con il pulsante sul muro, dietro la scrivania di legno, a destra del telo stesso
2. Aprire l'armadietto metallico alla sinistra del telo con la **chiave piccola** che si trova nel mazzo
3. Prendere il **telecomando del proiettore** (dentro l'armadietto) e **accendere il proiettore** con il **pulsante rosso** sul telecomando (per accendersi il proiettore ci impiega qualche secondo)



4. Per alimentare l'impianto audio premere il **pulsante verde** all'interno dell'armadio metallico (il pulsante si illumina di verde): **NON E' MAI NECESSARIO TOCCARE NESSUN ALTRO TASTO NELL'ARMADIETTO: ANCHE IL VOLUME PUO' ESSERE REGOLATO DIRETTAMENTE DAL PROPRIO PC**



5. **Scegliere una delle due sorgenti di INPUT:**
 - "HDMI2" → per collegarsi al **cavo HDMI sotto il tavolo in legno**
 - "DIGITAL LINK" → per collegarsi al **cavo HDMI dentro l'armadietto**
6. Se servono, prendere i **microfoni** dentro l'armadietto e **accenderli** con il pulsante sugli stessi (se il LED sui microfoni dovesse diventare rosso, la batteria è scarica: in tal caso svitare la base del microfono e cambiare le batterie, le nuove sono nell'armadietto)
7. Se serve la connessione a Internet è possibile collegarsi alla rete **"WiFi_LSG"** e seguire la procedura automatica che si apre nel browser

□ ALLA FINE

10. **Spegnere i microfoni** (se sono stati utilizzati) e riporli nell'armadietto
11. **Spegnere il proiettore** con il pulsante rosso del telecomando e riporre il telecomando nell'armadietto
12. **Spegnere l'impianto audio** premendo di nuovo il pulsante verde (si deve spegnere la luce sul pulsante)
13. **NON toccare altri tasti** nell'armadietto e **chiuderlo a chiave**
14. Tirare su il telo con il pulsante sul muro

IN CASO DI PROBLEMI ALLA STRUMENTAZIONE SEGNALALI AL COMUNE VIA MAIL A urp@comune.luserna.to.it